

Aromaterapeutyczny dyfuzor olejków eterycznych

BIO LAVIT™

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.

I. Zasady bezpieczeństwa

- Podstawa urządzenia nie jest wodoodporna. Nie należy jej zanurzać, ani myć pod bieżącą wodą.
- Urządzenie należy ustawić na twardej, płaskiej i wypoziomowanej powierzchni z dala od ścian oraz źródeł ciepła jak kuchenki, grzejniki itp.
- Myj powierzchnie urządzenia za pomocą domowych środków przeznaczonych do plastiku oraz aluminium. Niewskazane jest używanie produktów szorujących, które mogą zarysować powierzchni.
- Nie należy wpinać lub wypinać urządzenia za pomocą mokrych rąk.
- Nigdy nie rozkręcaj urządzenia.
- Nie wystawiaj urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Należy używać olejków eterycznych przeznaczonych do dyfuzorów.

- Używać tylko z oryginalnym zasilaczem.
- Odłączyć urządzenie od prądu przed myciem.
- Uszkodzony kabel należy niezwłocznie wymienić na zamiennik dostępny u dystrybutora.
- Sprawdź czy napięcie zasilania odpowiada napięciu wejściowemu urządzenia.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń w temperaturze 10 °C - 30 °C.
- Przechowywać urządzenie w czystym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci tylko po uprzednim umyciu i wysuszeniu.

Wejście: AC 100-240V 50/60Hz Wyjście: DC 24V 0.5A

II. Instrukcja

1. Delikatnie ściągnij ozdobną osłonę z urządzenia pociągając ją do góry. Po czym podnieś do góry górną osłonę naczynia dyfuzora.
2. Podłącz zasilacz do urządzenia.
3. Wlej wodę do naczynia dyfuzora za pomocą kubka. Staraj się nie napełniać urządzenia do pełna. Do wody dodaj 0.1 - 0.2 ml wybranych olejków eterycznych (kilka do kilkunastu kropli).
4. Zamknij urządzenie umieszczając górną osłonę naczynia dyfuzora na podstawie w taki sposób, aby wycięcie trafiło na wylot powietrza. Nałóż ozdobną osłonę.
5. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.
6. Uruchom urządzenie za pomocą włącznika w podstawie urządzenia.
7. W razie potrzeby zmień światło przyciskiem światła znajdującym się po prawej stronie włącznika.
8. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy opróżnić je wysuszyć i trzymać w czystym miejscu.
9. Po ponownym uruchomieniu urządzenia, poprzednie ustawienia zostaną zresetowane.
10. Gdy zabraknie wody w urządzeniu zostanie ono automatycznie wyłączone.
11. W trybie pracy czasowej podświetlenie wyłączy się razem z urządzeniem.

	Przycisk włącznika	Przycisk światła
pierwsze naciśnięcie	tryb pracy stałej	włączenie podświetlenia, kolor zmienia się automatycznie
drugie naciśnięcie	tryb interwałowy (co 30 sekund)	ręczny wybór koloru
trzecie naciśnięcie	tryb czasowy (1 godzina)	-
czwarte naciśnięcie	tryb czasowy (2 godziny)	-
przytrzymanie przycisku	wyłączenie urządzenia	wyłączenie podświetlenia

III. Ostrzeżenia i konserwacja urządzenia

Konserwację urządzenia należy wykonywać co 5-6 uruchomień lub co 3-5 dni jak poniżej.

- Odłącz urządzenie od zasilania i zdejmij ozdobną osłonę oraz górną osłonę pojemnika na wodę.
- Wylej całą zawartość pojemnika.
- Wytrzyj delikatnie miękką ściereczką zwilżoną letnią wodą z odrobiną płynu do naczyń.
- Jeżeli na wylocie powietrza znajduje się jakieś zanieczyszczenie należy je ostrożnie usunąć uważając, żeby nic nie wpadło do wylotu powietrza.
- Nigdy nie używaj medycznych środków czyszczących.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

- Maksymalny czas pracy urządzenia bez przerwy to 6 godzin.
- Normalnym zjawiskiem jest jeżeli gęstość mgły wydobywającej się z urządzenia będzie zmienna. Wpływ na to mają skład wody, temperatura, wilgotności powietrza, ruch powietrza i inne.
- Gdy w urządzeniu nie będzie wody wyda z siebie dwukrotnie dźwięk i wyłączy się. Przed kolejnym użyciem należy napełnić dyfuzor wodą.
- Urządzenie przystosowane wyłącznie do 100% czystych i naturalnych olejków eterycznych. Użycie olejków zapachowych lub olejków zawierających sztuczne dodatki może spowodować uszkodzenie urządzenia. Zmieniając stosowany olejek, należy dokładnie wyczyścić dyfuzor.
- Nie stosować żrących olejków eterycznych.

Urządzenie nie poddawane regularnej konserwacji nie podlega gwarancji.

IV. Działanie na wypadek przewrócenia urządzenia

Jeżeli przypadkowo dyfuzor został przewrócony należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

- Niezwłocznie odłącz urządzenie od zasilania.
- Wylej całą wodę pozostałą w urządzeniu.
- Potrząśnij delikatnie urządzeniem w pozycji pionowej w celu pozbycia się resztek wody.
- Pozostaw do wyschnięcia w suchym i ciepłym miejscu na minimum 24 godziny.