

**Instruction manual and warranty for electric oil warmer**

**Bedienungsanleitung und Garantie für den Ölfaschen Erwärmer**

**Instrukcja obsługi i gwarancja podgrzewacza olejku do masażu**



Thank you for choosing HABYS products and congratulations on your purchase. We recall that the proper use and maintenance of the products ensure full satisfaction of their use for many years.

Danke, dass Sie sich für Produkte HABYS entschieden haben und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem erfolgreichen Kauf. Wir möchten daran erinnern, dass die korrekte Verwendung und Wartung der Produkte die volle Zufriedenheit mit ihrer Nutzung über viele Jahre hinweg gewährleistet.

Dziękujemy Państwu za wybór produktów HABYS i gratulujemy udanego zakupu. Przypominamy, że prawidłowe użytkowanie i serwisowanie produktów zapewnia pełną satysfakcję z ich użytkowania przez wiele lat.



User Manual number / Anleitungsnummer / Numer instrukcji: 020/2022  
User Manual release date / Datum der Ausstellung der Anleitung / Data wydania instrukcji: 6.12.2023

**EN** ENGLISH

page 2

**DE** DEUTSCH

Seite 4


**PL** POLSKI

strona 6

## I. APPLICATION

Oil warmer allows to heat and keep comfortable temperature of massage oil. Oil in a plastic bottle with dispenser (after a few automatic turn off / turn on) reaches a temperature of approx. 40 °C within 40 minutes. Warmer keeps the constant temperature of oil using the built-in thermostat.

## II. CONSTRUCTION OF OIL WARMER



## III. OPERATION

1. Place the heater on a stable, level surface and plug it in.
2. Fill the attached bottle with dispenser (1) with massage oil and place it in the bottle warmer (2). Set the dispenser in open mode (i.e. when you press the dispenser, oil flows out).
3. Turn on the power button (4) and make sure that the control lamp (3) is on. Wait 30 to 40 minutes for the oil to be warmed up. The warmer will turn on and off automatically several times and the temperature of the oil will keep increasing until it reaches a temperature of about 40 C.
4. Before use, check the temperature of the oil to avoid burns. First presses the dispenser will extract the oil clearly cooler (coming from the tube). After a few presses an oil with a pleasant temperature of around 40 C will flow out.
5. The switched-on warmer will keep a temperature of about 40 C. If you plan more massages with warm oil during a day, you can leave the warmer on. The warmer thermostat will prevent the oil from overheating.
6. Turn the device off using the button (4) after you finish using the warmer.

## IV. EXPLOITATION REMARKS

1. Put the oil into the bottle (1) before putting it into the warmer (2).
2. Do not pour liquids directly into the warmer.
3. Before use, make sure that the warmer and bottle are dry inside.
4. Do not submerge the warmer in water.
5. Do not turn on the warmer without making sure that the bottle is in the correct position and is full at least half of its volume. If the bottle is overfilled, the liquid will leak out while warming. If the bottle is closed, it may be deformed during cooling.
6. After use, turn off the warmer and disconnect the power plug from the socket.
7. Keep the device away from children and pets.
8. Use only PP bottles. PET bottles will melt or can be deformed by hating due to its low melting point.

## V. TECHNICAL DATA

Power: 230 VAC / 50 Hz

Maximum temperature: 40 °C

Maximum power: 42W-50W

Warmer dimension: 14 cm - width, 15 cm - height, 150 cm - cable length

Oil bottle dimension: 5x21 cm, volume 250 ml


## VI. WARRANTY CONDITIONS

1. For the purposes of the guarantee:
  - a) "Manufacturer" refers to HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company) with its registered seat in Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Rzeszów, XII Commercial Division of the National Court Register, with the assigned KRS number: 0000513317, with the share capital in the amount of PLN 10.750.000 (ten million seven hundred fifty thousand zlotys), the capital has been fully paid up, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
  - b) "Buyer" refers to the final Buyer of the equipment, manufactured by the Manufacturer, including both the consumer and the entrepreneur.
  - c) "Distributor" refers to an entity that, under an agreement with the Manufacturer, sells the Equipment in a designated area.
  - d) "Authorized Service Centre" refers only to a service held by the Manufacturer or a service indicated by the Manufacturer and held by its Distributor,
  - e) "Equipment" refers to a movable item, manufactured by the Manufacturer, being the subject of the sales and to which the said warranty applies.
2. **The manufacturer ensures good quality and efficient operation of the equipment for which the warranty card has been issued, for the period of 2 years.**
3. The guarantee repair does not include the activities provided for in the manual, which the Buyer is obliged to perform on his own (installation of the Equipment, maintenance of the Equipment, etc.).
4. Liability under the guarantee covers only defects resulting from causes inherent in the Equipment., In particular, the guarantee does not cover any damage resulting from improper or inconsistent use, storage, maintenance or transport of the Equipment, as well as colour differences between the parts exposed and not exposed to solar radiation, the influence of chemical or abrasive agents, atmospheric pollution or accidental punctures and abrasions, the presence of stains or rings from greasy or dyeing substances (fats, creams, lotions or oils), permanent staining with dyes such as inks, permanent markers or other non-permanent dyes used in the production of clothing (e.g. dyes used to make blue jeans).
5. The guarantee does not cover any mechanical damage to the Equipment.
6. The buyer loses the guarantee rights in the event of:
  - a) the Manufacturer states that the Equipment was repaired by entity other than the Authorized Service,
  - b) making any design modifications to the Equipment without the prior written consent of the Manufacturer,
  - c) using the Equipment contrary to its intended use,
  - d) using the Equipment after revealing any defect in it.
7. Regardless of the loss of the guarantee rights, described above, in point 6, the Manufacturer shall not be liable for any damage to property or caused to third parties, which may be caused by the use of the Equipment covered by the guarantee.
8. The guarantee does not exclude or limit the rights resulting from the warranty for defects. Exercising the rights under the guarantee does not affect the seller's liability under the warranty for defects. If the Buyer exercises the rights under the guarantee, the time limit for the exercise of the rights under the warranty for defects is suspended on the date the Manufacturer is notified of the defect. The period runs further from the date of the Manufacturer's refusal to perform the obligations arising from the guarantee or the ineffective expiry of the time for their performance.
9. The scope of the guarantee coverage is limited to the territory of the country in which the Equipment was sold.
10. The Manufacturer shall perform its obligations under the guarantee (removal of defects or damage to the structure of the Equipment arising from reasons inherent in the Equipment, and disclosed during the guarantee period) free of charge within 14 days from the date of delivery of the Equipment to the Manufacturer or the Authorized Service Centre. If the repair of the Equipment cannot be performed within the above-mentioned period, the Manufacturer shall inform the Buyer of the above, and also indicate the reasons for the delay and the expected date of fulfilment of the recognized guarantee request.
11. The use of the guarantee rights requires the total (cumulative) fulfilment of four conditions:
  - a) presenting a VAT invoice, receipt or other proof of purchase of the equipment to the Manufacturer, photographic documentation of the defective Equipment, together with a brief description of the reasons for submitting a guarantee claim,
  - b) reporting the defect within 14 (fourteen) days of its detection,
  - c) delivering the Equipment in original packaging at the expense of the Manufacturer, to the address indicated above in the guarantee card or to the address of the Authorized Service Centre,
  - d) designation of the place where the Manufacturer delivers the equipment after repairing it (limited to the country in which the Equipment was purchased).
12. The guarantee period is extended for the duration of the repair, starting from the date of delivery of the Equipment to the Manufacturer or to the Authorized Service Centre, to the date on which the Equipment was returned to the Buyer.
13. The responsibility of the Manufacturer or the Authorized Service Centre is to define the scope and the method of repairing the Equipment.
14. The guarantee is limited to the repair of the Equipment. The Manufacturer reserves the right to replace the Equipment with a non-defective one, if the repair exceeds the price of the Equipment indicated in the proof of purchase. Under the guarantee, the Buyer shall not be entitled to demand that the Equipment be replaced with a new one. The guarantee, in particular, does not cover liability for losses or damages incurred by the Buyer in connection with the fact that one is not able to use the Equipment.
15. The Manufacturer shall not be liable for any damage to the Equipment caused during the performance of the transport service by the delivery company until it is collected by the Manufacturer from the delivery company.
16. If the shipment of the Equipment was ordered by the Manufacturer, the Buyer is obliged to check the technical condition of the Equipment upon its receipt. If the Buyer finds that the Equipment has been damaged during the transport, the Buyer is obliged to:
  - a) immediately, not later than within 3 days from the date of receipt of the shipment, notify the Manufacturer of any damage to the Equipment that occurred during transport, in order to enable the Manufacturer to submit a complaint to the delivery company and pursue related claims,
  - b) provide the Producer with a complaint report drawn up between the Buyer and the delivery company.
17. The guarantee regulations contained in this document are the sole and exclusive guarantee rules for HABYS limited liability products.

## I. ANWENDUNG

Mit der Heizung können Sie das Massageöl erwärmen und auf einer angenehmen Temperatur halten. Das Öl in einer Plastikflasche mit Spender erreicht innerhalb von 40 Minuten (nach mehreren automatischen Gerät-Aktivierungen) eine Temperatur von ca. 40 Grad Celsius. Dank des eingebauten Thermostats hält die Heizung eine konstante Öltemperatur aufrecht.

## II. AUFBAU DES ÖLWÄRMERS



## III. BEDIENUNG

1. Stellen Sie das Heizgerät auf eine stabile, waagerechte Fläche und schließen Sie es an die Stromversorgung an.
2. Füllen Sie die mitgelieferte Spenderflasche (1) mit Massageöl und stellen Sie diese in den Heizer (2). Stellen Sie den Spender auf den offenen Modus (d. h. wenn Sie auf den Spender drücken, fließt das Öl heraus).
3. Schalten Sie den Netzschalter (4) ein und stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte (3) leuchtet. Warten Sie 30 bis 40 Minuten, bis sich das Öl erwärmt hat. Die Heizung schaltet sich mehrmals automatisch ein und aus und die Temperatur des Öls steigt kontinuierlich an, bis es eine Temperatur von ca. 40 Grad Celsius erreicht.
4. Vor der Verwendung überprüfen Sie die Temperatur des Öls, um Verbrennungen zu vermeiden. Beim ersten Drücken des Spenders wird ein deutlich kühleres Öl (aus der Tube) freigesetzt. Nach einigen Betätigungen beginnt das Öl mit einer angenehmen Temperatur von ca. 40 Grad Celsius herauszufließen.
5. Ist die Heizung eingeschaltet, hält sie die Temperatur von ca. 40 Grad Celsius aufrecht. Wenn Sie tagsüber mehrere Massagen mit warmem Öl durchführen planen, können Sie die Heizung eingeschaltet lassen. Der Heizungsthermostat verhindert die Öl-Überhitzung.
6. Schalten Sie das Gerät nach der Nutzung der Heizung mit der Taste (4) aus.

## IV. BEDIENUNGSHINWEISE

1. Gießen Sie das Öl in den Behälter (1), bevor Sie es in den Heizer (2) geben.
2. Gießen Sie keine Flüssigkeiten direkt in das Heizgerät.
3. Vor dem Gebrauch stellen Sie sicher, dass das Innere des Heizers und des Behälters trocken ist.
4. Tauchen Sie den Heizer nicht in Wasser.
5. Schalten Sie die Heizung nicht ein, ohne sicherzustellen, dass der Behälter in der richtigen Position steht und mindestens halbvoll ist. Bei Überfüllung des Behälters läuft die Flüssigkeit beim Erhitzen aus. Bei geschlossenem Behälter kann es beim Abkühlen zu Verformungen kommen.
6. Schalten Sie den Heizer nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
7. Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern.
8. Verwenden Sie ausschließlich PP-Behälter. Aufgrund ihres niedrigen Schmelzpunkts schmelzen oder verformen sich PET-Behälter beim Erhitzen.

## V. TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230 VAC / 50 Hz | Maximale Temperatur: 40 °C | Nennleistung: 42W-50W  
Abmessungen des Heizers: 14 cm - Breite, 15 cm - Höhe, 150 cm - Kabellänge  
Abmessungen des Ölbehälters: 5x21 cm, Volumen 250 ml

## VI. GARANTIEBEDINGUNGEN

DE

1. Für die Zwecke dieses Dokuments:
  - a) „Hersteller“: HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, eingetragen in das vom Amtsgericht in Rzeszów 12. Wirtschaftskammer des Nationalen Gerichtsregisters geführte Unternehmerregister mit einer zugewiesenen KRS-Nummer: 0000513317, mit einem Stammkapital von 10.750.000 PLN (in Worten: zehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend Zloty), das Kapital ist vollständig eingezahlt, Ust-IdNr.: 6852208438, REGON: 180186290.
  - b) „Käufer“ bezeichnet den Endabnehmer der vom Hersteller hergestellten Geräte, einschließlich Verbraucher und Unternehmen.
  - c) „Vertreiber“ ist ein Unternehmen, das im Rahmen eines Vertrags mit dem Hersteller die Geräte in dem bezeichneten Gebiet verkauft.
  - d) Unter „autorisiertes Servicestelle“ ist nur die vom Hersteller geführte Servicestelle oder die vom Hersteller angegebene Servicestelle zu verstehen, die von seinem Vertreter geführt wird,
  - e) „Gerät“ ist eine vom Hersteller hergestellte bewegliche Sache, die Gegenstand eines Kaufvertrags ist und für die die betreffende Garantie gilt.
2. **Der Hersteller gewährleistet gute Qualität und effizienten Betrieb des Geräts, für welches die Garantiekarte ausgestellt wurde, in dem Zeitraum: 2 Jahre.**
3. Die Garantiereparatur umfasst nicht die in der Betriebsanleitung vorgesehenen Tätigkeiten, die der Käufer selbst durchführen muss (Montage des Geräts, Wartung des Geräts usw.).
4. Die Haftung im Rahmen der Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Ursachen zurückzuführen sind, die in der Ausstattung liegen. Die Garantie erstreckt sich insbesondere nicht auf Schäden, die durch unsachgemäßen oder nicht vorschriftsmäßigen Gebrauch, Lagerung, Wartung oder Transport des Geräts verursacht werden, sowie auf Farbunterschiede zwischen Teilen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind und solchen, die es nicht sind, auf die Einwirkung von Chemikalien oder Scheuermitteln, auf Luftverschmutzung oder auf zufällige Einstiche und Abschürfungen, auf das Vorhandensein von Flecken oder Ringen, die durch fettige oder gefärbte Substanzen (Fette, Cremes, Lotionen oder Öle) verursacht werden, auf die dauerhafte Färbung mit Farbstoffen wie Tinten, Permanentmarkern oder anderen nicht dauerhaften Farbstoffen, die bei der Herstellung von Kleidung verwendet werden (z. B. Farbstoffe, die bei der Herstellung von Kleidung des Typs Blue Jeans verwendet werden).
5. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Gerät ab.
6. Der Käufer verliert die Rechte aus der Garantie in folgenden Fällen:
  - a) Der Hersteller feststellt, dass das Gerät während der Garantiezeit außerhalb der autorisierten Servicestelle repariert wurde,
  - b) Es wurden ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers baulichen Veränderungen an der Ausrüstung vorgenommen,
  - c) Das Gerät wurde für andere als die vorgesehenen Zwecke gebraucht,
  - d) Das Gerät wurde gebraucht, nachdem ein Konstruktionsfehler daran festgestellt worden ist.
7. Unbeschadet des oben in Abschnitt 6 beschriebenen Verlusts der Garantierechte haftet der Hersteller auch nicht für Sachschäden oder Schäden, die Dritten durch die Verwendung der unter die Garantie fallenden Geräte entstehen.
8. Durch die Garantie werden die Rechte aus der Mängelhaftung weder ausgeschlossen noch beschränkt. Die Ausübung der Garantierechte berührt nicht die Haftung des Verkäufers aus der Garantie. Macht der Käufer von seinen Rechten aus der Garantie Gebrauch, so wird der Lauf der Frist für die Ausübung der Rechte aus der Gewährleistung ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Mangels an den Hersteller unterbrochen. Diese Frist läuft ab dem Zeitpunkt der Weigerung des Herstellers, die Verpflichtungen aus der Garantie zu erfüllen, oder ab dem Zeitpunkt, zu dem die Frist für deren Erfüllung unwirksam verstrichen ist.
9. Der Umfang des Garantieschutzes ist auf das Gebiet des Landes beschränkt, in dem das Gerät verkauft wurde.
10. Der Hersteller ist verpflichtet, seine Garantieverpflichtungen (Beseitigung von Mängeln oder Schäden an der Struktur des Geräts, die auf Ursachen zurückzuführen sind, die dem Gerät innewohnen und während der Garantiezeit auftreten) innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Lieferung des Geräts an den Hersteller oder an die autorisierte Servicestelle kostenlos zu erfüllen. Kann die Reparatur des Geräts nicht innerhalb der oben genannten Frist durchgeführt werden, so teilt der Hersteller dies dem Käufer unter Angabe der Gründe für die Verzögerung und des voraussichtlichen Datums der Erfüllung des anerkannten Garantieanspruchs mit.
11. Die Ausübung der Garantierechte setzt die gemeinsame (kumulative) Erfüllung von vier Bedingungen voraus:
  - a) eine MwSt.-Rechnung, eine Quittung oder einen anderen Nachweis über den Kauf des Geräts durch den Käufer sowie eine fotografische Dokumentation des defekten Geräts zusammen mit einer kurzen Beschreibung der Gründe für die Geltendmachung des Garantieanspruchs vorlegen,
  - b) den Mangel innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach seiner Entdeckung melden,
  - c) das Gerät in seiner Originalverpackung auf Kosten des Herstellers an seine oben in der Garantiekarte angegebene Adresse oder an die Adresse der autorisierten Servicestelle liefern,
  - d) den Ort angeben, an den das Gerät nach der Reparatur vom Hersteller geliefert wird (beschränkt auf das Land, in dem das Gerät gekauft wurde).
12. Die Garantiefrist verlängert sich um die Dauer der Reparatur, gerechnet ab dem Tag der Übergabe des Geräts an den Hersteller oder die autorisierte Kundendienststelle bis zu dem Tag, an dem das Gerät an den Käufer zurückgegeben wird.
13. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers oder des autorisierten Dienstleisters, den Umfang und die Art der Reparatur des Geräts zu bestimmen.
14. Die Garantie ist auf die Reparatur des Geräts beschränkt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Gerät durch ein mängelfreies Gerät zu ersetzen, wenn die Reparatur den im Kaufbeleg angegebenen Preis des Gerätes übersteigt. Der Käufer ist nicht berechtigt, im Rahmen der Garantie den Ersatz der Ausrüstung zu verlangen. Die Garantie erstreckt sich insbesondere nicht auf die Haftung für Verluste oder Schäden, die dem Käufer dadurch entstehen, dass er an der Nutzung des Geräts gehindert wird.
15. Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Gerät, die während des Transports durch den Transportunternehmer entstanden sind, bis der Hersteller das Gerät von dem Transportunternehmer erhalten hat.
16. Würde die Lieferung des Geräts vom Hersteller in Auftrag gegeben, so obliegt es dem Käufer, den technischen Zustand des Geräts bei Erhalt zu überprüfen. Stellt der Käufer fest, dass die Sendung oder das darin enthaltene Gerät beschädigt sind, so ist der Käufer verpflichtet:
  - a) dem Hersteller unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Sendung, alle während des Transports aufgetretenen Schäden am Gerät mitzuteilen, damit der Hersteller eine Reklamation beim Transportunternehmen einreichen und entsprechende Ansprüche geltend machen kann,
  - b) dem Hersteller ein Reklamationsprotokoll zur Verfügung zu stellen, das zwischen dem Käufer und dem Transportunternehmen erstellt wurde.
17. Die in diesem Dokument enthaltenen Garantiebestimmungen sind die einzigen und ausschließlichen Garantiebestimmungen für die Produkte von HABYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

## I. ZASTOSOWANIE

Podgrzewacz umożliwia podgrzanie i utrzymanie komfortowej temperatury olejku do masażu. Olejek w plastikowej buteleczce z dozownikiem, w ciągu 40 minut (po kilku samoczynnych włączeniach się urządzenia) uzyskuje temperaturę ok. 40 stopni Celsjusza. Podgrzewacz dzięki wbudowanemu termostatowi utrzymuje stałą temperaturę olejku.

## II. BUDOWA PODGRZEWACZA OLEJKÓW



## III. OBSŁUGA

1. Postaw podgrzewacz na stabilnej, poziomej powierzchni i podłącz do prądu.
2. Wypełnij załączoną buteleczkę z dozownikiem (1) olejkami do masażu i umieść ją w podgrzewaczu (2). Ustaw dozownik w trybie otwartym (tzn. po wciśnięciu dozownika wypływa olejek).
3. Włącz przycisk zasilania (4) i upewnij się, że świeci się lampka kontrolna (3). Poczekaj od 30 do 40 minut na podgrzanie się olejku. Podgrzewacz będzie kilkakrotnie samoczynnie włączał się i wyłączał a temperatura olejku będzie stale rosła aż osiągnie temperaturę ok. 40 stopni Celsjusza.
4. Przed użyciem sprawdź temperaturę olejku w celu uniknięcia poparzeń. Pierwsze naciśnięcia dozownika wydobędą olejek wyraźnie chłodniejszy (pochodzący z rurczki). Po kilku naciśnięciach zacznie już wypływać olejek o przyjemnej temperaturze około 40 stopni Celsjusza.
5. Włączony podgrzewacz będzie utrzymywał temperaturę ok. 40 stopni Celsjusza. Jeśli planujesz w ciągu dnia przeprowadzić więcej masażu z użyciem ciepłego olejku, podgrzewacz możesz pozostawić włączony. Termostat podgrzewacza nie dopuści do przegrzania olejku.
6. Wyłącz urządzenie przyciskiem (4) po zakończeniu używania podgrzewacza.

## IV. UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Olejek wlewaj do pojemnika (1) przed włożeniem do podgrzewacza (2).
2. Nie wlewaj płynów bezpośrednio do podgrzewacza.
3. Przed użyciem upewnij się, że wewnątrz podgrzewacza i pojemnik są suche.
4. Nie zanurzaj podgrzewacza w wodzie.
5. Nie włączaj podgrzewacza bez upewnienia się, że pojemnik jest we właściwej pozycji i jest wypełniony przynajmniej do połowy swojej objętości. Jeżeli pojemnik będzie przepelniony, płyn będzie wyciekać podczas podgrzewania. Jeżeli pojemnik będzie zamknięty może ulec zniekształceniu podczas stygnięcia.
6. Po użyciu wyłącz podgrzewacz i wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka.
7. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt.
8. Używaj wyłącznie pojemników PP. Pojemniki PET stopią się lub zdeformują przy podgrzewaniu ze względu na niską temperaturę topnienia.

## V. DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230 VAC / 50 Hz

Maksymalna temperatura: 40 °C

Moc znamionowa: 42W-50W

Wymiary podgrzewacza: 14 cm - szerokość, 15 cm - wysokość, 150 cm - długość kabla

Wymiary buteleczki na olejek: 5x21 cm, objętość 250 ml

## VI. WARUNKI GWARANCJI

PL

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:
  - a) „Producent” oznacza HABYS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z przypisanym numerem KRS: 0000513317, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.750.000 złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), kapitał został opłaconym w całości, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
  - b) „Nabywca” oznacza ostatecznego Nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta, w tym zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcę.
  - c) „Dystrybutor” oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Producentem dokonuje sprzedaży Sprzętu na oznaczonym terenie.
  - d) „Autoryzowany Serwis” oznacza wyłącznie serwis prowadzony przez Producenta lub wskazany przez Producenta serwis prowadzony przez jego Dystrybutora,
  - e) „Sprzęt” oznacza rzecz ruchomą, wytworzoną przez Producenta, będącą przedmiotem umowy sprzedaży, a której dotyczy przedmiotowa gwarancja.
2. **Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana została przedmiotowa karta gwarancyjna, w okresie 2 lata.**
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie (montaż Sprzętu, konserwacja Sprzętu, itp.).
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie. Gwarancja w szczególności nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji lub transportu Sprzętu, a także różnic kolorystycznych między częściami narażonymi i nienarażonymi na działanie promieniowania słonecznego, wpływu środków chemicznych lub ściernych, zanieczyszczeń atmosferycznych lub przypadkowych przekłuć i przetarć, obecności plam lub pierścieni po tłustych lub barwiących substancjach (tłuszczach, kremach, balsamach lub olejach), trwałego zabarwienia środkami barwiącymi takimi jak tusze, permanentne markery czy inne nietrwałe barwniki stosowane w produkcji odzieży (np. barwników używanych do wytworzenia odzieży typu niebieski jeans).
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Sprzętu.
6. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
  - a) stwierdzenia przez Producenta, że w okresie gwarancyjnym Sprzęt był naprawiany poza Autoryzowanym Serwisem,
  - b) dokonania w Sprzęcie jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Producenta,
  - c) używania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  - d) używania Sprzętu po ujawnieniu się w nim wady konstrukcyjnej.
7. Niezależnie od utraty uprawnień gwarancyjnych, opisanych powyżej, w punkcie 6, Producent nie ponosi również odpowiedzialności za żadne szkody w mieniu lub wyrządzone osobom trzecim, jakie może spowodować używanie Sprzętu objętego gwarancją.
8. Gwarancja nie wyłącza, ani też nie ogranicza uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Producenta o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Producenta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej, ograniczony jest do terytorium państwa, w którym nastąpiła sprzedaż Sprzętu.
10. Producent wykona swoje obowiązki wynikające z gwarancji (usuniecie wad lub uszkodzeń Sprzętu powstałych z przyczyn tkwiących w Sprzęcie, a ujawnionych w okresie gwarancji) bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia Sprzętu do Producenta lub Autoryzowanego Serwisu. Jeżeli naprawa Sprzętu nie może być wykonana we wskazanym powyżej terminie, Producent poinformuje Nabywcę o powyższym, a także wskaże przyczynę opóźnienia i przewidywany termin realizacji uznanego żądania gwarancyjnego.
11. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych wymaga łącznego (kumulatywnego) spełnienia czterech warunków:
  - a) przedstawienia faktury VAT, paragonu lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę, a nadto dokumentacji fotograficznej wadliwego Sprzętu wraz z krótkim opisem powodów zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego,
  - b) zgłoszenia wady w terminie 14 (czternastu) dni od jej wykrycia,
  - c) dostarczenia sprzętu w oryginalnym opakowaniu na koszt Producenta, na jego adres wskazany powyżej w karcie gwarancyjnej lub na adres Autoryzowanego Serwisu,
  - d) oznaczenia miejsca dostarczenia przez Producenta sprzętu po dokonaniu jego naprawy (z ograniczeniem do państwa, w którym dokonany był zakup Sprzętu).
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia Sprzętu do Producenta lub Autoryzowanego Serwisu, do dnia w którym Sprzęt został zwrócony Nabywcy.
13. Do obowiązków Producenta lub Autoryzowanego Serwisu należy określenie zakresu i sposobu naprawy Sprzętu.
14. Gwarancja ograniczona jest do naprawy Sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo wymiany Sprzętu na wolny od wad, w przypadku gdyby naprawa przekraczała cenę Sprzętu wskazaną w dowodzie jego zakupu. Nabywcy, w ramach gwarancji, nie przysługuje żądanie wymiany Sprzętu na nowy. Gwarancja w szczególności nie obejmuje odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe u Nabywcy w związku z pozbawieniem go możliwości korzystania ze Sprzętu.
15. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia Sprzętu powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez przedsiębiorcę przewozowego do chwili jego odbioru przez Producenta od przedsiębiorcy przewozowego.
16. Jeżeli przesyłka Sprzętu była zlecona przez Producenta, obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego Sprzętu przy jego odbiorze. Jeżeli Nabywca stwierdzi, że przesyłka lub znajdujący się w niej Sprzęt uległ uszkodzeniu, Nabywca powinien:
  - a) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty odbioru przesyłki, zawiadomić Producenta o wszelkich uszkodzeniach Sprzętu, które powstały w trakcie transportu, a także umożliwić Producentowi zgłoszenia reklamacji przedsiębiorcy transportowemu i dochodzenia związanych z tym roszczeń,
  - b) dostarczyć Producentowi protokół reklamacyjny spisany pomiędzy Nabywcą i przedsiębiorcą transportowym.
17. Regulacje dotyczące gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi zasadami gwarancji na produkty HABYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.



Other language versions available here:  
Andere Sprachversionen verfügbar unter:  
Inne wersje językowe dostępne pod adresem:



[www.habys.com/warrantymanuals](http://www.habys.com/warrantymanuals)

**Manufacturer**

Shanghai Sintang Industrial Co., Ltd,  
Linsheng Road No. 136, Tinglin Town,  
Jinshan District, Shanghai, China  
Made in China

**Authorized Representative**

HABYS Sp. z o.o.  
ul. Produkcyjna 16  
38-200 Jasło, PL  
[www.habys.com](http://www.habys.com)